



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**PAUTA DE MANTENIMIENTO DASHING 1.5T 6 MT**

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Meses	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	
HH	2,7	3,0	3,3	3,3	3,0	3,5	2,7	3,3	3,3	2,7	2,7	3,0	3,3	3,3	3,0	
<b>MOTOR</b>																
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>FRENOS</b>																
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
<b>SUSPENSION Y DIRECCION</b>																
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSION (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
SISTEMA DE DIRECCION (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>TRANSMISION</b>																
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 6MT	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCEs: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISION DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panoramico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>																
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACION PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 31-05-2023



# JETOUR

— Drive Your Future —

## PAUTA DE MANTENIMIENTO DASHING 1.5T 6 DCT

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Meses	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	
HH	2,7	3,0	2,7	3,3	3,2	3,5	2,8	3,3	3,0	2,7	2,7	3,0	2,7	3,3	3,2	
<b>MOTOR</b>																
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
FILTRO DE AIRE (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) ***(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C
MEDICIÓN DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>FRENOS</b>																
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LÍQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
<b>SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN</b>																
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACIÓN Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>TRANSMISIÓN</b>																
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 6DCT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISIÓN DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>																
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible. Actualizada 31-05-2023



**PAUTA DE MANTENIMIENTO DASHING 1.6T 7 DCT**

	X 1000 KMS														
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	Meses	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
HH	2,7	3,0	3,0	3,5	2,7	3,0	2,7	3,5	2,7	3,0	2,7	3,0	3	3,4	3,0
<b>MOTOR</b>															
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	-	-
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>FRENOS</b>															
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
<b>SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN</b>															
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>TRANSMISIÓN</b>															
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE Y FILTRO CAJA DE CAMBIOS 7DCT	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>															
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISIÓN DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, teo panorámi, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>															
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APIRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible. Actualizada 31-05-2023



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**LUBRICANTES DASHING**

Descripción	Conjunto	Cantidad en LTS
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 (SM o superior)	Motor 1.6T	4,8
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 (SM o superior)	Motor 1.5T	4,7
MOBILUBE 1 SHC 75W-90(GL-4)	Transmisión 6MT	2,2
RAVENOL DCT/DSG 1lt	Transmisión 6DCT	3,6
RAVENOL ATF DCT-F3 1lt	Transmisión 7DCT	4,8
MOBIL MINING COOLANT 50%	Refrigeración	7,5
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4	Frenos	1





**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**PAUTA DE MANTENIMIENTO JETOUR X70 1.5T 5MT**

	X 1000 KMS										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	Meses	4	9	14	19	24	29	34	39	44	48
HH	1,6	2,3	2,3	2,7	2,3	2,7	2,3	2,7	2,3	2,7	
<b>MOTOR</b>											
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	-
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>FRENOS</b>											
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
<b>SUSPENSION Y DIRECCION</b>											
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSION (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-
SISTEMA DE DIRECCION (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>TRANSMISION</b>											
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 5 MT	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>											
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Opticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISION DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>											
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, apriete de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACION PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 12-07-2023



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**PAUTA DE MANTENIMIENTO JETOUR X70 1.5T 8AT**

	X 1000 KMS									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Meses	4	9	14	19	24	29	34	39	44
HH	1,6	2,3	2,3	2,7	2,3	2,7	2,3	2,7	2,3	2,7
<b>MOTOR</b>										
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>FRENOS</b>										
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
<b>SUSPENSION Y DIRECCION</b>										
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSION (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
SISTEMA DE DIRECCION (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>TRANSMISION</b>										
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 8AT	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>										
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Opticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISION DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>										
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, apriete de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACION PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible.

Actualizada 12-07-2023



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**LUBRICANTES X70**

Descripción	Conjunto	Cantidad en LTS
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 208L	Motor 1.5T	4,7
MOBILUBE 1 SHC 75W-90(GL-4)	Transmisión 5MT	2,2
MOBIL ATF DM/ RAVENOL ATF DEXRONIII	Transmisión 8AT	5
MOBIL MINING COOLANT 50% 208L	Refrigerante	8,5
R 134A	Aire Acondicionado	(550±15g)
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4 0,355L	Frenos	1





PAUTA DE MANTENIMIENTO JETOUR X70 PLUS 1.5T 6DCT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Meses	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
HH	1,8	2,3	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5

MOTOR																
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	
FILTRO DE AIRE (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión)**(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
MEDICIÓN DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS																
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LÍQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN																
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACIÓN Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TRANSMISIÓN																
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 6DCT	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINÉTICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO																
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISIÓN DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL																
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMÁTICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible. Actualizada 31-06-2023



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**PAUTA DE MANTENIMIENTO JETOUR X70 PLUS 1.6T 7DCT**

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Meses	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
HH	1,8	2,3	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5

<b>MOTOR</b>																
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	
FILTRO DE AIRE (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión)**(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I	
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	I	C	
MEDICIÓN DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>FRENOS</b>																
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LÍQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
<b>SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN</b>																
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN (Estado y Reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
REALIZAR ALINEACIÓN Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>TRANSMISIÓN</b>																
REVISAR EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ACEITE CAJA DE CAMBIOS 7DCT	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
HOMOCINETICAS Y FUELLES ( Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
LUCES: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
REVISIÓN DE CODIGOS Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>GENERAL</b>																
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMÁTICOS, LLANTAS( Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor  
 Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varian de acuerdo al Concesionario.  
 No mezclar refrigerantes ( Pueden dañar seriamente el motor ).  
 No utilizar aditivos en el combustible. Actualizada 29-06-2023



**JETOUR**  
— Drive Your Future —

**LUBRICANTES X70 PLUS**

Descripción	Conjunto	Cantidad en LTS
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 208L	Motor 1.6T	4,8
MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 208L	Motor 1.5T	4,7
RAVENOL MTF-3 75W	Transmisión 6DCT	1,2
RAVENOL ATF DCT-F3 1lt	Transmisión 7DCT	4,8
R 134A	Aire Acondicionado	(550±15g)
MOBIL BRAKE FLUID DOT-4 0,355L	Frenos	1

