

1

Garantía

Los vehículos facturados a partir del 01 de septiembre 2021 tiene la siguiente cobertura y vigencia para el vehículo completo, a partir de la fecha entregada que consta en este documento:
No comercial 60 meses o 150.000km, lo que ocurra primero, lo que ocurra primero.

Para exigir la garantía convencional del vehículo, este debe contar con todas sus mantenciones Al día realizadas en servicios técnicos autorizados por Andes Motor, los cuales detallan en la ultima pagina del documento

kms	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
Detalle de Precios referencial de mantenimientos para vehículos de uso normal (valores netos)															
	\$156.000	\$214.000	\$240.000	\$287.000	\$179.000	\$506.000	\$179.000	\$284.000	\$240.000	\$224.000	\$188.000	\$537.000	\$187.000	\$232.000	\$258.000
X MILES	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
M	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
HH	1,8	2,3	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5
MOTOR															
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE ACEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) ** (Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
BUJIAS	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-	-	C
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LINEA DE GASES DE ESCAPE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS															
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
SUSPENSION Y DIRECCION															
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENSION (Estado y Respiete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	I	R	I	R	I
SISTEMA DE DIRECCION (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Borne Estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre aceites categoria motor de calidad homologada por General Motors. Evitar el uso de aceites de baja calidad. No utilizar aceites con el contenido de fósforo inferior al recomendado por el fabricante. (Please refer to the maintenance manual).

TRANSMISIÓN															
REVISAR NIVEL DE ACEITE Y EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMBIO ACEITE Y FILTRO CAJA DE CAMBIOS 7DCT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	I	I	I
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HOMOCINETICAS Y FUELLES (Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO															
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Ópticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
REALIZAR HEALTH REPORT Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL															
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS(Presion, profundidad, deformaciones, apriete de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por General Motors en los manuales de mantenimiento. Las reparaciones de nivel de mantenimiento deben ser realizadas por un técnico autorizado. No utilizar aceites no de calidad GM. (Verificar el etiquetado de aceite).