Garantía

Los vehículos facturados a partir del 01 de septiembre 2021 tiene la siguiente cobertura y vigencia para el vehículo completo, a partir de la fecha entregada que consta en este documento: 24 meses o 100.000km, lo que ocurra primero.

Para exigir la garantía convencional del vehículo, este debe contar con todas sus mantenciones Al día realizadas en servicios técnicos autorizados por Kaufmann, los cuales detallan en la ultima pagina del documento

2

Lubricantes X90 plus

Lubricantes											
Código	Descripción	Conjunto	Cantidad en LTS	Valor LTS	Valor total						
104290:MBL	MOBIL SUPER 3000 FORMULA VC 0W-20 (SM o superior)	Motor 2,0T	4	\$11.380	\$ 45.519						
1212106-001:AML	RAVENOL DCT/DSG 1lt	Transmisión 7DCT	6,5	\$17.000	\$110.500						
100008:MBL	MOBIL MINING COOLANT 50%	Refrigerante	7,5	\$3.077	\$ 23.077						
100050:MBL	MOBIL BRAKE FLUID DOT-4	Frenos	1	\$5.400	\$ 5.400						

Pauta de Mantenimiento

kms	10	0.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (valores netos)		\$156.000	\$214.000	\$240.000	\$287.000	\$179.000	\$506.000	\$179.000	\$284.000	\$240.000	\$224.000	\$188.000	\$537.000	\$187.000	\$232.000	\$258.000
X 1000 I	KMS 1	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
M	eses 4		8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	HH 1	,8	2,3	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,5	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5
MOTOR																
ACEITE DE MOTOR	С		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
FILTRO DE ACEITE	С		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
FILTRO DE COMBUSTIBLE (Revisar filtro, conectores y Fugas)	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I	-	-	-
FILTRO DE AIRE (inspeccionar y limpiar porta filtro)	1		С	1	С	1	С	1	С	1	С	1	С	1	С	1
CORREAS DE ACCESORIOS (Estado y Tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**			1	I	I	1	С	I	I	I	I	I	С	I	I	1
CAMBIO FILTRO A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)			С	1	С	1	С	1	С	1	С	1	С	1	С	1
MEDICION DEL REFRIGERANTE, RADIADOR, FUGAS, MANGUERAS (Rellenar si es necesario)			1	I	С	1	1	I	С	1	1	I	С	I	I	I
BUJIAS	-		-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С	-	-	С
REVISAR ESTADO DE RADIADOR, MANGUERAS DE REFRIGERACION, VENTILADOR, TUBERIA A/C,			1	I	I	1	1	I	I	1	1	I	I	I	I	I
MANGUERAS COMBUSTIBLE (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LINEA DE GASES DE ESCAPE			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FRENOS																
DISCOS, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza e inspección)	1		1	I	I	1	1	I	I	1	1	I	I	I	I	I
ROTACION DE NEUMATICOS	R	?	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE FRENOS (Incluido el de estacionamiento)	1		I	I	I	1	1	I	I	1	1	I	I	I	I	I
LIQUIDO DE FRENOS (Revisar Estado, Nivel y Fugas)			1	1	С	1	1	1	С	1	1	1	С	1	1	1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN																
REVISAR ESTADO DE LA SUSPENCION (Estado y Reapriete)			I	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REVISAR RODAMIENTOS DE MASA (Juego, Fijación, ruido)			I	I	1	I	I	1	1	1	1	1	1	1	I	1
REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO (Recomendación Fabricante)			R	-	R	-	R	-	R	-	R	1	R	1	R	1
SISTEMA DE DIRECCIÓN (Terminales, Juego Libre, Bandejas, Barra Estabilizadora, fuelles)	1		I	1	1	I	I	1	1	1	1	1	1	1	I	1

Notas: "I": Inspeccionar și procede, Regular Iubricar Aiustar Sopletear Reparar o Sustituir și es necesario: "C": Cambiar "R" Realizar

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible (Pueden dañar seriamente el motor).



Pauta de Mantenimiento JETOUR X90 plus

TRANSMISIÓN															
REVISAR NIVEL DE ACEITE Y EL CORRECTO PASO DE LAS MARCHAS	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	1
CAMBIO ACEITE Y FILTRO CAJA DE CAMBIOS 7DCT	1	1	1	I	1	С	1	1	1	1	1	С	I	1	1
REVISAR Y LIMPIAR RESPIRADEROS CAJA DE CAMBIOS	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HOMOCINETICAS Y FUELLES (Revisar estado)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA ELÉCTRICO															
BATERÍA: (Verificar/Ajustar y Limpiar Bornes y Terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
LUCES: (Ajustar Opticos si es necesario / Revisar funcionamiento de todas las luces)	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA ALTERNADOR	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario deposito)	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR HEALTH REPORT Y RESTABLECER MANTENIMIENTO CON EQUIPO DIAGNOSTICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR (Indicadores del tablero,sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos electricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	1	I
SISTEMA ELÉCTRICO: (Conexiones, Cables, Masas, Caja Fusibles Interior y Exterior, Bocina)	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GENERAL															
CINTURONES, ESPEJOS, SISTEMA ALZAVIDRIOS, ESTADO CARROCERIA, PUERTAS, ASIENTOS.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LUBRICAR BISAGRAS, CERRADURAS DE PUERTAS, CAPOT Y TECHO PANORAMICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
REVISAR EL ESTADO DE TODOS LOS NEUMATICOS, LLANTAS(Presion, profundidad, deformaciones, aprites de tuercas de rueda)	1	I	1	1	I	I	1	I	I	1	1	I	1	1	1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA: Verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
APRIETES DE LA CARROCERIA, TREN DELANTERO Y TRASERO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Jotas: "l": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.



